

De Bekistingsspecialisten.

Concremote-webportal

Gebruikershandboek

Voor toekomstig gebruik bewaren



Inhoudsopgave

3	Inleiding
3	Algemeen
4	Doka-service Concremote
5	Overzicht en introductie

13 Toepassing en gebruik

Inleiding

Algemeen

Opmerkingen bij deze documentatie

- Deze documentatie beschrijft de werking van het Concremote-webportal en het beoogde gebruik.
- Deze documentatie is bedoeld voor de personen die met het beschreven Doka-product/systeem werken, en bevat informatie over de standaarduitvoering van de opbouw en het beoogde gebruik van het beschreven systeem.
- Alle personen die met het betreffende product werken, moeten vertrouwd zijn met de inhoud van dit document en met de erin opgenomen veiligheidsinstructies.
- Personen die dit document niet of slechts moeizaam kunnen lezen en verstaan, dienen door de klant geschoold en geïnstrueerd te worden.
- De klant dient ervoor te zorgen dat de door Doka ter beschikking gestelde informatiebronnen (bijv. gebruikersinformatie, montage- en gebruikshandleiding, handleidingen, plannen enz.) voorhanden en actueel werden, bekendgemaakt zijn en op de plaats van inzet door de gebruikers geraadpleegd kunnen worden.

Fabrikant

- Concrefy B.V.
- Wijzigingen in het kader van de technische ontwikkeling zijn voorbehouden.

Support

Tel: E-mail: +31 77 850 7220 support@concremote.com

Symbolen

In dit document worden de volgende symbolen gebruikt:



GEVAAR

Deze instructie waarschuwt voor een extreem gevaarlijke situatie die bij nietnaleving van de instructie tot de dood of ernstig, onherstelbaar letsel leidt.

WAARSCHUWING

Deze instructie waarschuwt voor een gevaarlijke situatie die bij niet-naleving van de instructie tot de dood of ernstig, onherstelbaar letsel kan leiden.

î	

VOORZICHTIG

Deze instructie waarschuwt voor een gevaarlijke situatie die bij niet-naleving van de instructie tot licht, herstelbaar letsel kan leiden.



OPMERKING

Deze instructie waarschuwt voor situaties die bij niet-naleving van de instructie tot defecten of materiële schade kunnen leiden.



Instructie

Geeft aan dat de gebruiker bepaalde handelingen dient uit te voeren.



Visuele controle

Geeft aan dat de uitgevoerde handelingen visueel moeten worden gecontroleerd.



Тір

Geeft nuttige gebruikstips aan.



Verwijzing

Verwijst naar andere documenten.

Doka-service Concremote

Eenvoudig online aflezen van de gegevens

De geoptimaliseerde Concremote webportal stelt de gebruiker op elk tijdstip de meetgegevens ter beschikking.

De gegevens kunnen opgeslagen en voor geautoriseerde personen vrijgegeven worden. De exacte documentatie brengt extra zekerheid en transparantie in het bouwproces.

Draadloze gegevensoverdracht en overal opvraagbaar





Schematisch gebruiksproces



Neem de handleiding 'Concremote' in acht.

Overzicht en introductie

Eerste toegang

Zo werkt het:

- U ontvangt een automatisch gegenereerde e-mail van het systeem.
- Als u op de link in deze mail klikt, komt u op de webportal terecht, waar u een wachtwoord moet instellen.

Aanmelden - inloggen

Om in te loggen, dient u het internetadres <u>http://concremote.doka.com</u> met uw browser te openen.

i Welcome			
	Username		
	Password		
	Log in C	orgot your password? lick here!	

!

- Wij raden aan om Google Chrome of Microsoft Edge te gebruiken.
- Indien u het wachtwoord vergeten bent, kunt u dit met een klik op 'Forgot your password?' resetten.
- U kunt uw wachtwoord altijd wijzigen. Klik hiervoor op uw gebruikersnaam rechts bovenaan het startscherm en selecteer 'Change password'.
- De inloggegevens mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Startpagina

Na de aanmelding verschijnt het startscherm. Deze geeft een individueel overzicht van de bestaande projecten.

doka Doka der	10 *		
A Measurement detail	s		
Measurement selection (B)			
Customer			
Other			
Project			
Demonstration projects		*	
Structure			
Demonstrations	*	~	
Location			
Demonstrations	*	*	
Part			
Demonstrations	*	~	
Measurement			
27.06.2017 Slab 70% of final strength Summer	*	*	

- A Start van de webportal (link naar grafiekpagina)
- B Overzicht van de bouwwerken, metingen en sensorstatus
- C Persoonlijke gegevens en contactgegevens



ļ

LET OP

Met een klik op uw gebruikersnaam en vervolgens op de knop '**Logout**' kunt u het webportal altijd veilig verlaten.

Keuzemogelijkheden aan de linkerzijde:

- 'Menu': de menuopties in-/uitklappen.
- 'Concremote': brengt u naar uw metingen, de bestaande apparaten (sensoren), de beschikbare betonsamenstellingen, de ijkcurves en de functie scenariovergelijking.
- Uw '**User name**' (rechtsboven in het venster): Hier vindt u
 - Contactdetails
 - de mogelijkheid om uw wachtwoord te wijzigen,
 - de mogelijkheid om u uit te loggen.

Grafiekpagina

Via '**Concremote**' en de optie '**Measurements**' kunt u de grafiekpagina openen. Of u kunt ook direct op de startpagina een meting selecteren onder '**Measurement selection**'.

Overview	
Measurements t details	S
Concrete mixture	
Calibration curves	
i Scenario Comparison	
Documents	
Account settings	



98086-828

A Het menu 'Measurement selection': Hier kunt u bestaande metingen selecteren.

Dropdownmenu: hier hebt u de volgende keuzemogelijkheden:

- Nieuw
- Bewerken
- Verwijderen
- Bericht (alleen bij meting)
- Kopiëren (alleen bij meting)
- Het is ook mogelijk om de keuze van 'Project', 'Structure', 'Location' of 'Part' van de meting te wijzigen.
- **B** Weergave van druksterkte, temperatuur, rijpheid en ijkcurve (optioneel: temperatuurverschil delta T)
- **C** Details van de meting (meetperiode, betonsamenstelling, rekenmethode, sensorstatus)
- **D** Knop 'Actions': om rapporten op te stellen, meetgegevens in tabelvorm weer te geven en te downloaden.
- E De functie 'Show forecasts' maakt een voorspelling van de ontwikkeling van de betondruksterkte mogelijk

Knoppen (D) in de rechterbovenhoek van de grafiekpagina

	(-,		
	Knop 'Create report' of 'Download report'		Knop ' Open table '
	 Na een klik op deze knop kunt u op het volgende scherm een rapport aanmaken voor de geselecteerde meting: 		 Klik op deze knop om de gedetailleerde meetgegevens weer te geven.
			Knop ' Graph page '
A	Create report	\sim	 Klik op deze knop om de grafiekpagina weer te geven.
	Projects		
	Sample site 1		
	Structure		Knop 'Download table' als Excel-bestand
	Haus 13 v		 Door on deze knon te klikken, start u automatisch met
	Locations		bet developeden von de gedeteilleerde meetregevone
	Graz	**	net downloaden van de gedetallieerde meetgegevens
	Part		in de vorm van een Excel-bestand.
	Decke ü UG 🗸 🗸		
	Measurement		
	/ 2. Decke ü UG 🗸		
	Concrete mixture		
	All concrete mixtures		
	Cencel Show report 98086-830		

Een meting selecteren

In het keuzemenu aan de linkerzijde kunt u (van boven naar beneden) project, bouwwerk, locatie en bouwdeel selecteren.

Project		
Sample site 6		~
Sample site 1	^	~
Sample site 2		
Sample site 3		~
Sample site 4		
Sample site 5		~
Sample site 6	~	
neasurement		
Please choose	*	~

Selecteer onderaan het menu de gewenste meting.

Measurement		
22.03.2017 C25/30 B2 GK22 F52 Fluamix	*	~
1		
Please choose	~	
22.03.2017 C25/30 B2 GK22 F52 Fluamix		
13.03.2017 Kalibrierung 3012225202		
06.03.2017 Kalibrierung 3702225202		
08.02.2017 Kalibrierung Sorte 30122252 C25/30 B2 CEM II 52,5 N		
26.01.2017 Kalibrierung rezept 6001225206	~	200 20
		00

In het midden van het keuzemenu vindt u onder '**Measurement details**' de ingevoerde parameters van de meting.

Measurement details

Measuring period

04.05.2017 (10:45) - 09.05.2017 (07:30)

Concrete mixture

<u>30012252 C25/30 XC1 CEM II 52,5 N</u> <u>Unknown 0,50)</u> C-value: 1,25

Calibration curve

30012252 C25/30 XC1 CEM II 52,5 N

Safety factor: 2,1

Calculation method

De Vree

98086-828

Weergave van de grafieken

Er zijn vier verschillende weergaven, waarin u gedetaïlleerde informatie vindt, die u ook kunt in- en uitzoomen:

- 'Compressive strength' (Druksterkte): weergave in MPa (N/mm²) of PSI.
- 'Temperature' (Temperatuur): weergave in graden Celsius of Fahrenheit.
- 'Maturity' (Rijpheid): weergave in °Ch.
- 'Calibration curves'
 Optioneel 'Delta T': weergave van het temperatuurverschil, gemeten tussen welbepaalde meetpunten in Kelvin (graden Celsius).

Wat de grafieken tonen

Druksterkte

Op deze grafiek kan het druksterkteverloop worden gevolgd.

Door de muiscursor over de curve te bewegen, kunt u de meetwaarden per tijdstip zien. De betekenis van de verschillende kleuren vindt u in de legende onder de meting.



WAARSCHUWING

 Beslissingen op basis van de niet-geijkte gegevens (delen buiten de groene zone) kunnen tot personenschade leiden.



A Druksterkteverloop

- B Doelwaarde en doelwaardelijn
- **C** Geijkt bereik
- **D** Niet-geijkt bereik (wit)

Temperatuur

Deze grafiek geeft het temperatuurverloop van de meting in de tijd weer.

De betontemperatuur en de omgevingstemperatuur die de sensor registreert, worden tegelijk weergegeven en hebben elk een andere kleur. Door de muiscursor over de curve te bewegen, kunt u de meetwaarden per tijdstip zien.

De betekenis van de verschillende kleuren vindt u in de legende onder de meting.



- A Betontemperatuur van de sensor
- B Omgevingstemperatuur van de sensor

Rijpheid

Op basis van de temperatuur- en tijdmeting en de ingevoerde betongegevens wordt de rijpheidscurve gegenereerd.

Door de muiscursor over de curve te bewegen, kunt u de meetwaarden per tijdstip zien.



Optioneel: Delta T (temperatuurverschil)

De delta-T-curve toont het temperatuurverschil tussen welbepaalde meetpunten. Ter voorkoming van scheuren is met name bij waterdicht beton een zo gering mogelijk temperatuurverschil, bijvoorbeeld tussen betonkern en oppervlakte, belangrijk.

Door de muiscursor over de curve te bewegen, kunt u de meetwaarden per tijdstip zien. De betekenis van de verschillende kleuren vindt u in de legende onder de meting.



Grafieken downloaden

Elke grafiek kan met een klik op deze knop worden gedownload als PDF- of PNG-bestand.





Toepassing en gebruik

Algemeen

Hierna worden de belangrijkste toepassingen van het Concremote-webportal beschreven. Met eventuele vragen of problemen kunt u altijd terecht bij de Concremote-support of uw Doka-contactpersoon.

Algemene informatie over de meetgegevens

- Alle meetgegevens die door de sensoren worden verstuurd, blijven in het computercentrum jarenlang opgeslagen.
- De gegevens in het computercentrum blijven ook bewaard, wanneer de meting in het Concremotewebportal wordt verwijderd.
- Een in het Concremote-webportal verwijderde meting kan dus opnieuw worden aangemaakt, waarbij het meetresultaat op basis van de gegevens in het computercentrum weer worden weergegeven.

Actieve symbolen



Dropdownknop



Sensorstatus



OK



Waarschuwing (geen gegevensoverdracht)



Fout (geen gegevensoverdracht)



Geen meetgegevens ontvangen (meestal direct na het aanmaken van de meting)



Klik op de knop voor meer details.

LET OP

Als er geen gegevensoverdracht is, wordt de sensorstatus in de webportal geel of rood. Bovendien wordt (per e-mail) een bericht naar de gebruiker gestuurd.

Functietest

Voor het eerste gebruik aan het bouwwerk is een functietest aan te bevelen.

- Maak een meting met alle beschikbare sensoren aan.
- De sensoren worden ingeschakeld en geactiveerd, zodra u de batterij in de vloerplaatsensor of de kabel van de kabelsensor aansluit.
- Controleer de sensoren aan de hand van het overzicht op de startpagina of grafiekpagina.



ļ

De functietest is met name vereist bij projecten waar slechte draadloze verbindingen bestaan.

LET OP

Indien bij de controle fouten optreden, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw Doka-contactpersoon of de Concremotesupport.

Bouwwerk, locatie en bouwdeel aanmaken

- Klik op 'Concremote' (A) links in de navigatie en selecteer vervolgens het project onder 'Measurement selection'.
- Klik op de dropdownknop naast de bouwwerkselectie en kies 'New' (B). Hier hebt u ook de mogelijkheid om een bestaand bouwwerk te bewerken of te verwijderen.

	Doka demo 🕫	
6	Measurement details	
8	Measurement selection	
i	Customer	
A	Other	v
	Project	
	Demonstration projects > Edit	
	Structure > Delete	
	Demonstrations	* *
	Location	
	Demonstrations	* *
	Part	
	Demonstrations	* *
	Measurement	
	27.06.2017 Slab 70% of final strength Summer	* *
		98086-841
🗛 Knopʻ	Concremote'	

- B Menuoptie 'New'
- Het venster 'Add structure' verschijnt, waarin u de naam van het nieuwe bouwwerk kunt invoeren.

Add structure	
Fields with * are required.	
Cancel Save	
	98086-843

Na een klik op 'Save' kunt u op dezelfde wijze de locatie en het bouwdeel toevoegen of bewerken.



Gebruik een duidelijke beschrijving, bijv. 'Bouwdeel A', 'Huis 1' enz.

Meting aanmaken

Selecteer eerst onder 'Measurement selection' het project waarvoor u een nieuwe meting wenst aan te maken.

Klik op de dropdownknop en kies 'New'. Hier kunt u met een klik op 'Edit' ook bestaande metingen bewerken.

Please choose	*
	> New
	> Edit
	> Delete
	> Notifications
	> Сору

Stap 1

- Voeg aan de meting een beschrijving en startdatum toe.
- Het vakje 'Close measurement automatically when target value is reached' is standaard aangevinkt, waardoor de meting automatisch wordt beëindigd zodra de doelwaarde is bereikt. Indien dit niet gewenst is, dient u het betreffende vinkje te verwijderen.
- Lees de Algemene Voorwaarden en bevestig dat u deze aanvaardt door het selectievakje 'I agree with the Terms & Conditions of Concremote' aan te vinken.
- > Klik op 'Next', om naar de volgende stap te gaan.

	doka				User name ~
8	Add measurement				
đế i	Step 1 Select a starting date	Step 2 Select a calibration curve	Step 3 Select devices	Step 4 Configure devices >	
	Fields with * are required. Description *				
	Starting date *				
	07.09.2017 10:45				
	Close measurement automatically when targe l agree with the Terms & Conditions of Concre	t value is reached. mote. *			
	Previous Next				
(CONCREMOTE helpdesk: <u>+31 77 850 7220</u>				98086-845

Stap 2

 Selecteer het juiste betonsamenstelling en ijklijn voor deze meting.

LET OP Indien alleen de temperatuur moet worden geregistreerd, kunt u de beide velden leeg laten.

- Voordat u met een klik op 'Next' naar stap 3 gaat, moet u de betonsamenstelling bevestigen. Controleer of het geselecteerde beton dezelfde betonsamenstelling heeft als het beton van het bouwwerk.
- > Klik op 'Next', om naar de volgende stap te gaan.

	doka		🕒 User na	me ~
<u>&</u>	Add measurement			
i	Step 1 Step 2 Select a starting date Select a calibrat	Step 3 ston curve Select devices	Siep 4 Configure devices >	
	To measure strength development, you have to choose a concrete mix and a calibration cu Concrete mixture	ne.		
	20-12-2012 (C25/30 - XC0 - F3 - 0,55 Test)	*		
	Calibration curve			
	Calibration curve 28-12-2012 (023/08 - X02 - F3 - 0,55 Tent) - 20 MPa - 20,9 MPa - 65.00 2013	•		
	O-libertier even			

Stap 3

- Selecteer de apparaten (sensoren) en de configuratie van de sensoren door op de dropdownknop te klikken. Om meer apparaten toe te voegen, klikt u op het plusteken achter de sensorselectie.
- > Klik op 'Next', om naar de volgende stap te gaan.

≡	doka				User name ~
盘	Add measurement				
∠ ′	Step 1 Select a starting date	Step 2 Select a calibration curve	Step 3 Select devices	Step 4 Configure devices	
	Devices				
	Device		Configuration		
	G356896033318917-project-1330 (Concremote e	cable sensor)	- Concremote	cable, 3 sensors	• •
	Previous Next				
	CONCREMOTE helpdesk: +31 77 850 7220				98086-847

Stap 4

- Optioneel: Configureer de sensor door de kleur en naam van de meetpunten in de eerste kolom te selecteren.
- Selecteer onder 'Temperature / Compressive strength development' de door u gewenste weergave van de metingen. De keuze van de druksterkteontwikkeling veronderstelt dat een voorafgaande ijking van de betonsoort(en) heeft plaatsgevonden en dat de ijkcurve in stap 2 werd geselecteerd.

tep 1 elect a starting dat	e	Step 2 Select a calibration curve	Step 3 Select devices	Step 4 Configure devices	
lemo device	- Standard				
leasuring point	Sensor name *	Colour *	Temperature / Compressive strength development *	Postpone start	
0	01 - Ambient		Temperature	· Ø	
1	01 - Concrete		Compressive strength development	· •	
Neasurement gr	aph type				
Calibration curr	ve				
Delta Temperat	ture				

Na een klik op 'Add' bestaat de mogelijkheid om in een volgende stap een bericht te configureren.

	Configure	notificatio	ons	
Ľ	Do you want	to set up an	e-mail or SMS notification for this measurement?	
1	Yes	No		
io		_		98086-849

- Bevestig de vraag met 'Yes' om een bericht aan te maken (zie hoofdstuk 'Bericht configureren', 'Stap 1').
- Bevestig de vraag met 'No' om het bericht pas later te configureren.

Meetpunten van de apparaten

- **0**: omgevingstemperatuur (meting van de luchttemperatuur in de Concremote apparaat)
- 1-3: betontemperatuurmeting via sensoren in de sensor of kabel

Concremote-vloersensor



- A Meetpunt 0: meting van de omgevingstemperatuur in de sensorbehuizing
- B Meetpunt 1: betontemperatuur

Concremote-kabelsensor



- A Meetpunt 0: meting van de omgevingstemperatuur in de sensorbehuizing
- B Aansluiting voor sensoren aan de wand of in een (verloren) kabel

Optie met voeler aan de wand

Wordt op de kabelsensor aangesloten.



A Meetpunt 1: voeler voor betontemperatuur

Optie met (verloren) kabel met 1 of 3 voelers

Wordt op de kabelsensor aangesloten.



A Meetpunt 1(-3): voeler(s) voor betontemperatuur

Opmerking:

Bij kabels met 3 meetpunten is positie 1 het eerste meetpunt na de sensor.

Bericht configureren (tekstbericht of e-mail)

Een tekstbericht (sms) of e-mail kan worden ingesteld bij het aanmaken van een sensor of achteraf via de optie 'Notifications' onder de dropdownknop naast de geselecteerde meting.



Met een klik op de knop 'Notifications' wordt het berichtmenu geopend, waarin u bestaande berichten kunt bekijken of verwijderen en nieuwe berichten kunt toevoegen.

\equiv	doka	O User name ~
doka	Notifications (0)	+ Add
~		
i	Status Active	Search Search
	Notification 🗘	Action
		Page 1/1 ∨ 27

Klik op de knop 'Add' om een bericht te configureren.

Stap 1

- Voer een beschrijving van het bericht in (bijv. 'Doelwaarde bereikt') en selecteer het berichttype ('Notification type') uit het dropdownmenu. Hier kunt u kiezen tussen 'At a fixed time' of 'When reaching a defined value'.
- Vervolgens voegt u de ontvangers van het bericht toe via een klik op de dropdownknop. Via de betreffende selectievakjes en door de juiste gegevens in te voeren, kunt u kiezen tussen een tekstbericht (sms) of e-mailbericht.
- Met een klik op het plusteken achter de ontvanger kunt u meer ontvangers toevoegen.
- Klik op 'Next', om naar de volgende stap te gaan.

LET OP

I

Indien in het keuzemenu een persoon ontbreekt die u eveneens wilt informeren en dus wilt toevoegen, dient u contact op te nemen met de Concremote-support of uw Doka-contactpersoon. $-\frac{1}{2}$

Optioneel: externe apparatuur aansturen (bijv. verwarmings- of koelsystemen) U kunt bovendien gericht kiezen via welke poort het bericht moet worden ontvangen. Verder kunt u ook kiezen door welk commando het bericht moet worden verstuurd (ON of OFF).

Port	Command
Please choose 🔹	Select port first

=	doko				🕒 User name 🗸 🗠
<u>A</u>	Add notification				
~	Stee 1		Star 2		
i	Configure notification		Configure target values		
	Configure notification				
	Notification description	Notification type			
	Target value reached	When reaching a defined value			
		At a fixed time			
	Send notification to	When reaching a defined value			
	Recipient	E-mail		SMS	
	Please choose 👻				•
	External devices (heating, cooling)				
	Cancel Next				

Afhankelijk van uw keuze in stap 1 gaat u naar stap 2a of stap 2b.

Stap 2a (bij het bereiken van een waarde)

- Indien u 'When reaching a defined value' hebt geselecteerd, kunt u eerst de optie 'Get a notification for each individual measuring point' activeren. Dan ontvangt u een bericht voor elk individueel meetpunt.
 Indien u dit selectievakje niet aanvinkt, ontvangt u pas een bericht zodra alle geselecteerde meetpunten de doelwaarde hebben bereikt.
- Onder 'Compressive strength' kunt u de gekozen sensorwaarden, de gewenste criteria en de doelwaarde selecteren. Indien u andere criteria wilt toevoegen, klikt u op 'Add Delta Temperature / Maturity'.
- Wanneer u op 'Save' klikt, wordt het bericht opgeslagen en keert u weer naar het berichtmenu terug.

		v.		User name
8	Add notification			
6Ú i	Step 1 Configure notification		Step 2 Configure target values	
	General			
	Get a notification for each individual me	asuring point nitoring)		
	Compressive strength			
	Sensor	Criterion	Target value (MPa (N/mm ¹))	
	Concrete 1	Greater thas or equal to (c)	• 46,0	
	Add Delta Temperature / Maturity			
	Previous Save			

Stap 2b (op een vast tijdstip)

- Indien u 'At a fixed time' hebt geselecteerd, kunt u nu de datum en tijd kiezen waarop u het bericht wilt verzenden.
- Wanneer u op 'Save' klikt, wordt het bericht opgeslagen en keert u weer naar het berichtmenu terug.

≡	doka		User name Y
<u>&</u>	Add notification		
i	Step 1 Configure notification	Step 2 Configure target values	
	At a fixed time		
	Date/time [98.09.2017 07:46 × 0		
	Previous Save		08 08 08

Wanneer alle gegevens zijn ingevoerd, kan de meting worden gevolgd op de grafiekpagina. De gemeten gegevens worden met één uur vertraging weergegeven.

Opmerking:

- Indien alleen de geregistreerde temperatuur zichtbaar is, maar niet de druksterkte, dan betekent dit dat voor de meting geen ijklijn is opgeslagen of geselecteerd.
- De weergave van het druksterkteverloop begint pas na het bereiken van een bepaalde rijpheid. Zo is bijv. bij lage temperaturen een vertraagde weergave van de druksterktecurve mogelijk.
- In de diagrammen kunnen afzonderlijke curves worden getoond of verborgen. Klik hiervoor op de gewenste elementen in de legende onder het diagram. Een verborgen curve wordt door een grijze tekst aangegeven.



Prognose van de sterkteontwikkeling

Met de prognosefunctie kan de sterkteontwikkeling tijdens een lopende meting worden voorspeld. Als resultaat hiervan wordt op de druksterktegrafiek het tijdstip aangegeven waarop de doelwaarde zal worden bereikt.

- Selecteer een lopende meting.
- Schakel de prognosefunctie in.



Stel in het pop-upvenster de geschatte betontemperatuur en de bandbreedte in.

FORECAST	
Estimated concrete temperature	
Bandwidth	
Cancel Apply	98086-867

Als resultaat hiervan wordt op de druksterktegrafiek het tijdstip voor het bereiken van de doelwaarde aangegeven.



LET OP

 Als nog een prognose gewenst is, kunt u de 'Concrete temperature' aanpassen via de knop 'Actions' en 'Forecast settings'.



 Een ingeschakelde en uitgevoerde prognose is voor alle gebruikers in de webportal zichtbaar. Als dit niet gewenst is, moet de prognosefunctie weer worden uitgeschakeld.

VOORZICHTIG

Letsel en/of materiële schade.

 Er mogen geen beslissingen – zoals ontkisten enz. – worden genomen op basis van de prognosefunctie.

Optioneel: een meting handmatig afsluiten

Een lopende meting kan altijd worden afgesloten met een klik op 'Stop measurement'.

Measurement details

Measuring period

13.10.2017 (12:34) - Stop measurement

Concrete mixture

98086-865

Een meting kopiëren

Door een meting te kopiëren, kunnen alle instellingen (betonsoort, apparaten) inclusief het bericht voor een nieuwe meting worden gebruikt.

Om een meting te kopiëren, selecteert u gewoon de gewenste meting en klikt u op de dropdownknop achter de meting. Klik op 'Copy'.



Er verschijnt een pop-upvenster, waarin u de gewenste naam van de meting kunt invoeren alsmede de datum en tijd waarop deze moet beginnen. Bevestig ook hier de Algemene Voorwaarden en druk opnieuw op 'Copy'.

Copy measurement	
Description	
Sample measurement 2	×
Starting date	
08.09.2017 13:30	
Copy notifications	
I agree with the Concremote Terms & Conditions of Concremote.	
Cancel Copy	
	98086-86

Scenariovergelijking

Met de functie 'Scenarios comparison' kunnen geijkte betonmengsels worden vergeleken. Als resultaat wordt het snelste en voordeligste betonmengsel aangegeven.

De functie bestaat uit twee stappen:

- Vergelijking: invoeren van de scenarioparameters
- Resultaten: onderlinge vergelijking van de gedefinieerde scenario's



VOORZICHTIG Letsel en/of materiële schade.

Er mogen geen beslissingen – zoals ontkisten enz. - worden genomen op basis van de scenariovergelijking.

Stap 1: Vergelijking

In de eerste stap worden de scenarioparameters gedefinieerd:

- doelwaarde
- aantal stortcycli (herhalingen)
- per cyclus gestort betonvolume
- bouwkosten per dag
- vergelijking van verschillende scenario's (beton, temperatuur)

Bing 1:	Comparison			Step 2. Annalis	
Sector Larger roles MPs (Niner)	(Number of cycles	P	e spole D	Construction ments p
Concrete mixture 1		Concrete mixture 2		Concrete minture 3	
Maintenant		Reported		Management	
Contact Integration		Social imprise		Re-research .	
Temperature (10)		Tange date (12)		Temperature (12)	
Cancers maters		Concerns ministers		Companying and party	
CDI 11 fact lines		111 If the day			
Californian carva		Californian carva		Californian mana	
Child between Collars and Date		2003 dise done - 102 Mile - 04 00 2027			
Concerns price par at (5)		Concrete price per s* (1)		Concents price per at (2)	



ļ

LET OP

Definieer eerst de doelwaarde en de andere scenarioparameters. Vervolgens kunnen de bijbehorende betonmengsels worden geselecteerd.

Voor het definiëren van de scenariovakken 'Concrete mixture' hebt u de volgende mogelijkheden:

- Meting, temperatuurprofiel:
 - Constante temperatuur door instelling met de schuifregelaar
 - Selectie van bestaand temperatuurprofiel uit vorige meting
- Betonmengsel, ijkcurve:
 - Alleen geijkte betonmengsels kunnen worden aeselecteerd
- Betonprijs:
 - De prijs per eenheid (m³) wordt bij de kostenvergelijking in aanmerking genomen

LET OP

ļ

- Bij de kostenvergelijking wordt rekening gehouden met zowel de betonkosten als de bouwkosten tijdens de uithardingsperiode.
- Als u het aantal cycli invoert, worden in de volgende stap de totale kosten voor alle cycli aangegeven (betonkosten, bouwkosten).

Stap 2: Resultaten

In stap 2 worden – op basis van de definitie uit stap 1 – de resultaten gepresenteerd.

De resultaten omvatten:

- simulatie van de doelwaarde (grafische weergave)
- vergelijking van de verschillende scenario's (kosten, tijd)



De **duim omhoog** geeft de snelste en voordeligste betonsamenstelling aan.



Op dit scherm kunnen de parameters 'Number of cycli', 'Concrete per cycle' en 'Construction costs per day' ook worden gewijzigd en kunnen de resultaten met de knop **Update simulation** worden bijgewerkt.

Aangemaakte scenario's kunnen met de knop **Download** als pdf worden opgeslagen.



Met de knop 'File' (rechtsboven) kunnen de volgende acties worden uitgevoerd:

- New: een nieuwe scenariovergelijking aanmaken
- Openen: een opgeslagen scenario openen
- Opslaan: de huidige vergelijking opslaan (in een reeds opgeslagen sessie)
- Save as: de huidige vergelijking opslaan
- Verwijderen: de huidige scenariovergelijking verwijderen



Opmerking:

Door de gebruiker opgeslagen scenario's zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers.

Validatiemanager



Lees het hoofdstuk 'Validatie van ijkcurves' in de handleiding 'Concremote'.

1) Open het menu-item Calibration curves.



2) Het overzicht toont de ijkcurves. Hierbij wordt ook aangegeven of een validatie vereist is.

	Concrete mixture 🗘
A	C30/37 XD4 S3 65% CEM I 52,5 % - GGBS 35%
A	C30/37 XD4 S3 75% CEM I 52,5 % - 25% GGBS
	C35/45 mix PT slab
8086-877	C55/67

Geel symbool ... validatie vereist

- Groen symbool ... ijkcurve is gevalideerd Rood symbool ... validatie mislukt, nieuwe validatie/ijking vereist
 - 3) Klik op de te valideren ijkcurve om deze te selecteren.
 - 4) Ga vervolgens naar het tabblad Validation Manager.

doka 🛛 🖻	ika GmbH (Amstetten) -	S. Schrachnibau
Edit calibration	curve	
Calibration curve	Validation Manager	
General		Calibration curve
Fields with * are required.		Regression line and calibration curve
Fields with * are required.		Regression line and calibration curve
Fields with * are required. Organisation Doka Creb+ (Ansterion)		Regression line and calibration curve
Fields with * are required. Organisation Doka OnDH (Anstetler) Name of calibration curve *		Regression line and calibration curve:
Fields with * are required. Organisative Data Ontok (Anstation) Name of calibration curve * 00-12:2013 M000 20mm		Regression line and calibration curve
Fields with * are required. Organisation Data Choke (Anunsten) Name of calibration curve * 001220115 M000 20mm Coscere minister *		Regression line and calibration curve
Fields with * are required. Organisation Deal Crain (Anstate) None of calibration cares * 61-12-2015 W00 20mm Cancerde animates * 04-13-2015 W00 20mm C12/15		Regression line and calibration curve

98086-878

- 5) Voer in het onderste invoerveld de volgende gegevens in:
 - Tijdstip van de validatie (testen van het testobject)
 - Rijpheidswaarde op dit tijdstip
 - Sterktewaarde van het testobject
 - Druk op de '+'-knop om te bevestigen.

Validation	Created by State		Date	Maturity (°Ch)	Compressive strength (MPa
					(N/mm*))
			21.01.2021 09:50	416	21

6) Als resultaat wordt het testobject op de curve weergegeven.



98086-880

Indien het testobject binnen de toelaatbare grenswaarden ligt (blauwe lijnen), verschijnt in de invoerregel de status 'Completed'. De ijkcurve kan verder worden gebruikt.

Indien het testobject buiten de toelaatbare grenswaardeb ligt, wordt de invoerregel rood gemarkeerd en verschijnt de status 'Incomplete'. Er moet een nieuwe validatie of ijking worden uitgevoerd.

/alidation	Created by	State	Date	Maturity (°Ch)	Compressive strength (MPa (N/mm²))	
			26.01.2021 07:49	0	0	+
	Stefan Scheuchelbauer	Completed	22.01.2021 09:50	416,0	21,0	×
	Stefan Scheuchelbauer	Incomplete	21.01.2021 09:50	416,0	20,0	×

98086-88

7) Klik tot slot de knop Save.



Concremote App

Beschikbaar voor mobiele telefoons met het besturingssysteem iOS of Android. Verkrijgbaar via de Apple App Store en Google Play Store,

Enkele van de functies:

- Overzicht van de laatste metingen
- Status van de sensor in lopende meting
- Pushberichten
- Uitlezen van gegevens via Bluetooth BLE bij Concremote 2.0 apparaten







Wereldwijd in uw buurt

Doka behoort tot de wereldwijd leidende bedrijven in de ontwikkeling, productie en verkoop van bekistingstechniek voor alle bouwtoepassingen.

Met meer dan 160 verkoopvestigingen en logistieke vestigingen in meer dan 70 landen beschikt de Doka Group over een sterk verkoopnetwerk, waarmee een snelle en professionele beschikbaarstelling van materiaal en technische ondersteuning gegarandeerd is.

De Doka Group is een bedrijf van de Umdasch Group en heeft wereldwijd meer dan 6000 medewerksters en medewerkers in dienst.





www.doka.com/concremote