













Ordine di armare e disarmare cassera e telaio con Sistema di passerelle Xsafe plus











Questo poster non sostituisce i corrispondenti manuale d'uso!
www.doka.com/downloadcenter




Armo cassera



Disarmo cassera





















Ordine di assemblaggio di cassaforma e telaio con Sistema di passerelle Xsafe plus



Questo poster non sostituisce i corrispondenti manuale d'uso!
www.doka.com/downloadcenter

Traslazione faccia puntelata cassaforma



Traslazione controfaccia

