

Richtiger Umgang mit Sichtbeton-Schalung auf der Baustelle



Besonders achten auf...





Entsprechende Anwenderinformationen beachten!



Schalungsmaterial bei Anlieferung auf Fehlerstellen überprüfen!
Qualitätskontrolle durchführen!



Geeigneten Kantenschutz verwenden!





Schalhaut beim Stapeln von Elementen vor Beschädigungen schützen!






Witterungsgeschützte Lagerung von Sichtbetonelementen!

Vor Regen und Nässe schützen!



Schalhaut vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!



Schalhaut reinigen!

Schalhaut nur mit sauberen Sohlen betreten!

Gegenstände von Schalhaut fernhalten, die Schäden verursachen könnten!

