

Seitenschutzsystem XP - Die Absturzsicherung für Rohbau und Schalung

<h3>Geländersteher XP</h3> <p>Fußwehhalter XP 1,20m - Art.Nr.: 586461000 0,60m - Art.Nr.: 586463000</p> <p>Geländersteher XP 1,80m - Art.Nr.: 586482000 1,20m - Art.Nr.: 586460000 0,60m - Art.Nr.: 586462000</p>	<h3>Schutzgitter XP</h3> <p>Schutzgitter XP 2,70x1,20m - Art.Nr.: 586450000 2,50x1,20m - Art.Nr.: 586451000 2,00x1,20m - Art.Nr.: 586452000 1,20x1,20m - Art.Nr.: 586453000 2,70x0,60m - Art.Nr.: 586466000 2,50x0,60m - Art.Nr.: 586472000 2,00x0,60m - Art.Nr.: 586473000 1,20x0,60m - Art.Nr.: 586491000</p> <p>Klettverschluss 30x380mm - Art.Nr.: 586470000</p>	<h3>Geländerzwinde XP 40/85cm</h3> <p>Doka-Geländerzwinde XP 85cm - Art.Nr.: 586468000</p> <p>Doka-Geländerzwinde XP 40cm - Art.Nr.: 586456000</p>	<h3>Brüstungsadapter XP</h3> <p>Brüstungsadapter XP Art.Nr.: 586469000</p> <p>A - Brüstungsadapter XP inkl. Federvorstecker d5 B - Geländerzwinde XP 40cm C - Geländersteher XP 1,20m bzw. 0,60m</p>	<h3>Geländerschuh XP</h3> <p>Geländerschuh XP Art.Nr.: 586457000</p> <p>a - Randabstand min. 15cm (bei Doka-Expressanker 16x125mm)</p> <p>A - Geländerschuh XP B - Doka-Expressanker 16x125mm (Art.Nr.: 588631000) C - Doka-Coil 16mm (Art.Nr.: 588633000)</p>	<h3>Schraubschuh XP</h3> <p>Schraubschuh XP Art.Nr.: 586458000</p> <p>1) a - Randabstand min. 10cm b - 16,5cm G - Steckhülse 24mm</p> <p>2) a - Randabstand min. 10cm b - Bohrochsele min. 16cm c - Bohrschrauchmesser 24mm</p> <p>3) a - Randabstand min. 10cm b - 19,4cm E - Schraubhülse 20,0</p>	<h3>Treppenkonsole XP</h3> <p>Treppenkonsole XP Art.Nr.: 586459000 (C)</p> <p>a - Randabstand min. 15 cm (bei Doka-Expressanker 16x125mm)</p> <p>A - Doka-Expressanker 16x125mm (Art.Nr.: 588631000) B - Doka-Coil 16mm (Art.Nr.: 588633000) C - Treppenkonsole XP</p>	<h3>Balkonadapter XP</h3> <p>Balkonadapter XP Art.Nr.: 586485000</p> <p>A - Balkonadapter XP B - Geländersteher XP 1,20m C - z.B. Schutzgitter XP 2,70 x 1,20m D - Decke</p>	<h3>Framax-Adapter XP</h3> <p>Framax-Adapter XP Art.Nr.: 586475000</p> <p>A - z.B. Framax-Adapter XP B - Xstafe plus-Bühne</p>
<h3>Trägerschalungsadapter XP</h3> <p>Trägerschalungsadapter XP Art.Nr.: 586476000</p> <p>A - Trägerschalungsadapter XP</p>	<h3>Spundwandadapter XP</h3> <p>Spundwandadapter XP Art.Nr.: 586484000</p> <p>A - Spundwandadapter XP</p>	<h3>Doka-Deckenabschalcklemme</h3> <p>Abschalcklemme Art.Nr.: 586257000</p> <p>Abschalcklemme 15cm Art.Nr.: 586258000</p> <p>Doka-Deckenabschalcklemme Art.Nr.: 86239000</p> <p>Ankerungshöhe von Wandoberkante h₁ - 15-57,5cm mit Abschalcklemme h₂ - 18-57,5cm mit Ankerstift 15 bzw. Gesimsanker 15 b - Schalungsübergriff min. 2cm (in der Regel 5 cm) c - Breite der Abschalung 2-15cm d - Deckenstärke max. 60cm</p>	<h3>Deckenabschalprofil XP</h3> <p>Deckenabschalprofil XP Art.Nr.: 586481000</p> <p>A - Deckenabschalprofil XP B - Geländersteher XP 1,20m C - Deckenabschalung (Brett 5x20 cm) D - Deckenabschalung (Brett 5x13 cm)</p>	<h3>Dokamatic-Adapter XP</h3> <p>A - Dokamatic-Adapter XP Art.Nr.: 586474000</p>	<h3>Einschubadapter XP</h3> <p>Einschubadapter XP Art.Nr.: 586478000</p> <p>A - Einschubadapter</p>	<h3>Dokadek-Geländeschuh 1,20m</h3> <p>Dokadek - Stümgeländeschuh 1,20m Art.Nr.: 586598000</p> <p>Dokadek - Längsgeländeschuh 1,20m Art.Nr.: 586560000</p> <p>A - Dokadek-Stümgeländeschuh 1,20m B - Dokadek-Längsgeländeschuh 1,20m</p>	<h3>Konsolenadapter XP</h3> <p>Art.Nr.: 586486000 A - Konsolenadapter XP FRR 50/30</p> <p>A - Konsolenadapter XP</p>	<h3>Schutzgitterhalter XP</h3> <p>Schutzgitterhalter XP Art.Nr.: 586483000 *</p> <p>A - Schutzgitterhalter XP B - Schutzgitter XP</p>
<h3>Tragwerkzwinde XP</h3> <p>Tragwerkzwinde XP Art.Nr.: 586465000</p> <p>a - 15 cm A - Fußwehtr B - Fußwehhalter XP</p> <p>Dieses Poster ersetzt nicht die jeweilige System-Anwenderinformation! www.doka.com/downloadcenter</p>	<h3>Anschweißstützen</h3> <p>Anschweißstützen Art.Nr.: 586467000 *</p> <p>A - Anschweißstützen XP B - Belegbrett</p>	<h3>Hohlwand-Konsole 60</h3> <p>Hohlwand-Konsole 60 Art.Nr.: 583033000</p> <p>A - Hohlwand-Konsole 60</p>	<h3>Attikakonsole XP</h3> <p>Attikakonsole XP Art.Nr.: 586488000</p> <p>a... min. 67mm b... min. 367mm A - Attikakonsole XP B - Geländersteher XP 1,20m C - Schutzgitter XP 2,70 x 1,20m D - Fertigteil-Hohlwand M - Attika-Element System Overtec</p>	<h3>Fertigteiladapter XP</h3> <p>Fertigteiladapter XP Art.Nr.: 586487000</p> <p>A - Fertigteiladapter XP B - Fertigteil-Hohlwand C - Geländersteher XP 1,20m D - Schutzgitter XP 2,70 x 1,20m</p>	<h3>Gesimsanker/Nagelkonus</h3> <p>Gesimsanker 15,0 Art.Nr.: 581896000 *</p> <p>Gesimsanker 15,0 verzinkt Art.Nr.: 581890000 *</p> <p>Nagelkonus 15,0 Art.Nr.: 581897000 *</p>	<h3>Verbauplattenadapter</h3> <p>Verbauplattenadapter Art.Nr.: auf Anfrage bestellbar *</p>	<h3>Bauzaunfuß</h3> <p>A - Bauzaunfuß (bausets) Ausnehmung für quadratisches Formrohr 40 x 40 mm B - Geländersteher XP 1,20m C - Schutzgitter XP 2,70x1,20m Anwendung als Abgrenzung</p>	<h3>XP-Adapter BU</h3> <p>XP-Adapter BU Art.Nr.: auf Anfrage bestellbar *</p> <p>A - Max. Abstand 210 mm Min. Abstand 0 mm Einfluss 2,50m (Gitter 2,70m) oder Gerüstpfosten Max. Verankerungslast: 18kN</p>

*] Dieses Produkt ist nur in Kauf erhältlich.

Besteht das System aus Gittern, Geländerstehern und Adaptern, so ist ein Abstand der Geländersteher von 2,5m möglich.